



Davide De Donatis
Strada Regina 25
6832 Pedrinате

Pedrinате, 11. gennaio 2022

Lodevole
Municipio
Piazza Col. C. Bernasconi 1
6830 CHIASSO

Egregio signor Sindaco,
gentili signore ed egregi signori Municipali,

avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 36 del Regolamento Comunale mi permetto di inoltrare la seguente

INTERROGAZIONE

Dal 10 gennaio 2022 i bambini della scuola elementare hanno l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica per tutto il tempo che saranno a scuola: dall'entrata sul sedime scolastico, in classe, a ginnastica, a ricreazione, e per chi è iscritto anche durante la mensa scolastica e il doposcuola. L'obbligo di mantenere la mascherina a ricreazione è stato deciso dalla nostra sede comunale, e non è un obbligo cantonale, sedi come Mendrisio, Morbio e Stabio ad esempio non lo impongono.

Molti genitori trovano che sia preoccupante per la salute di questi bambini continuare a indossare una mascherina per così tanto tempo.

Alcuni di essi, essendo responsabili per la salute e lo sviluppo fisico e mentale dei propri figli, hanno riflettuto molto sulla situazione e si sono informati sugli effetti dell'uso quotidiano di una mascherina che copre bocca e naso, impedendo la normale e naturale respirazione nonché la comunicazione.

Nelle ricerche sono emerse alcune considerazioni per proteggere al meglio i bambini, nel rispetto delle direttive ricevute dal Consiglio di Stato.

In particolare seguendo le disposizioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

(<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/hygiene-pandemiefall/hygienemasken.html>), le quali indicano tra le altre cose che:

- bisogna sostituire la mascherina igienica con una nuova e asciutta non appena quella usata diventa umida (circa ogni due ore)
- non bisogna usare più volte le mascherine igieniche monouso
- bisogna eliminarle immediatamente dopo ogni utilizzo

Inoltre, diversi studi hanno provato che le mascherine in vendita dai principali rivenditori svizzeri contengono tutte inquinanti volatili (in diverse percentuali) che possono causare mal di testa, irritare la pelle e le vie respiratorie e durante le lezioni di educazione fisica, si deve considerare problematico l'uso della mascherina durante l'attività sotto sforzo.

Per ovviare all'utilizzo delle mascherine si parla molto della buona areazione dei locali, e della purificazione dell'aria. Ci sono sul mercato apparecchiature indicate per questo. (alleghiamo esempio)

Per concludere, siamo consapevoli degli sforzi della direzione e dei docenti, e vorremmo esprimere solidarietà per il loro impegno a mettere gli allievi a loro agio in questa sfavorevole situazione, non ci sono solo i bambini che accusano di questo disagio. La decisione è stata emanata dal Consiglio di Stato, e per tanto la scuola comunale di Chiasso deve sottostare a questo obbligo, ma nel limite del possibile, chiediamo:

- Dato il fatto che l'obbligo Cantonale di indossare la mascherina a ricreazione non sussiste, è possibile che questo venga tolto dalla direzione delle scuole elementari di Chiasso e gli alunni possano passare il tempo di ricreazione senza indossare le mascherine?
- È possibile che l'utilizzo delle mascherine sia regolato con dei momenti in cui i bambini possano, magari a turno, o al bisogno essere lasciati senza mascherina?
- È possibile valutare l'acquisto di mascherine di stoffa lavabili, certificate, che sono anche ecologicamente sostenibili?
- In caso l'acquisto di mascherine di stoffa non fosse possibile, sarebbe possibile che vengano cambiate più spesso come dalle disposizioni dell'UFSP?
- Durante le ore di educazione fisica è possibile trovare delle soluzioni che comportino un'attività fisica sana e salutare senza l'uso della mascherina? (distanziamento, attività all'aperto, ...)
- È possibile valutare l'efficacia e l'acquisto di apparecchi per purificare l'aria nelle aule?

Nell'attesa di una vostra risposta, porgiamo cordiali saluti

Davide De Donatis



Patrizia Wasser

Disposizioni UFSP



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale della sanità pubblica
UFSP

Pandemia influenzale: mascherine igieniche

In primo luogo, i malati devono indossare una mascherina igienica per ridurre il rischio di trasmissione di agenti infettivi alle persone che si trovano nelle vicinanze. La mascherina è utile solo se associata ad altre misure di igiene e regole di comportamento.



Raccomandazioni

Si consiglia di indossare la mascherina igienica alle seguenti persone:

- persone malate a domicilio che non possono mantenere una distanza minima di 1 metro dalle altre persone;
- persone malate che hanno la necessità di uscire di casa (p. es. per una visita medica od ospedaliera);
- persone che non possono mantenere una distanza minima di 1 metro da una persona malata a domicilio indipendentemente che questa indossi una mascherina igienica.

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) raccomanda alla popolazione di tenere una scorta di 50 mascherine igieniche per persona.

Come usare correttamente una mascherina igienica

- indossare accuratamente la mascherina igienica in modo da coprire la bocca e il naso e assicurarne l'aderenza per minimizzare gli spazi tra il viso e la mascherina igienica;
- evitare di toccare la mascherina igienica quando la si sta indossando - ogni volta che si tocca una mascherina igienica usata, per esempio levandola, pulire le mani con acqua e sapone o con un apposito disinfettante;
- sostituire la mascherina igienica con una nuova e asciutta non appena quella usata diventa umida (ca. ogni due ore);
- non utilizzare più volte mascherine igieniche monouso;
- eliminare immediatamente le mascherine igieniche dopo ogni utilizzo;
- la sola mascherina igienica non garantisce una protezione completa dal contagio. È perciò importante usarla sempre in combinazione con altre misure d'igiene per evitare una trasmissione dell'influenza.

Informazioni supplementari

Le mascherine igieniche sono anche denominate mascherine chirurgiche di tipo II o IIR, mascherine per operazioni, ecc. Esse proteggono principalmente le persone che si trovano nelle vicinanze della persona che le porta ma non quest'ultima.

ReSPR™ 3001

TECHNOLOGIES



- Autonomo, portatile
- Sistema multi-tecnologie
- Nessuna installazione richiesta
- Controllo del purificatore e velocità della ventola regolabile
- Manutenzione minima - Necessaria poca pulizia

THE TECHNOLOGY

ReSPR3001 riduce sostanzialmente gli odori, il fumo visibile nell'aria e le popolazioni microbiche nell'aria e sulle superfici, utilizzando la tecnologia NCC.

Perfetto per controllo dell'inquinamento indoor, riduzione degli odori, prevenzione della contaminazione, ecc ...

L'NCC è costituito da uno speciale target a luce UV e fotocatalizzatore, che crea un processo di ossidazione catalitica avanzata contenente diversi ossidanti amichevoli.

SPECIFICATIONS

ReSPR3001	EU40135g	
elettrico	120/220 VAC, 50/60 HZ	70 watts*
meccanico	ventilatore regolabile 60 cfm	cavo style computer per purificatore regolabile
dimensioni	12"H x 12"W x 9"D	31 cm L x 31 cm W x 23 cm D
peso	16 pounds	7 kilogrammi
temperatura massima	150 F	65°C

* Basato sulla tensione di linea nominale

BENEFICI

- Percentuale di uccisioni fino al 99,999% sulle
- superfici Efficace contro batteri, virus e muffe
- Installazione facile Plug e play
- Efficace contro odori e VOC
- tratta grandi spazi occupati

* Test scientifici hanno dimostrato l'uso della superficie ReSPR e dei purificatori d'aria riducono sostanzialmente le popolazioni microbiche sulle superfici. Questi prodotti non sono destinati a diagnosticare, trattare o curare alcuna malattia.

ReSPR™
TECHNOLOGIES



APPLICATIONS

La ReSPR 3001 è adatta per qualsiasi area interna in cui le persone vivono, l'inquinamento atmosferico è una sfida e dove l'installazione non richiesta è un vantaggio insieme al telecomando solo per evitare modifiche alle impostazioni.



Case residenziali



Aree ospedaliere e stanze del paziente Case di cura



Uffici commerciali



Lobby e ristoranti degli alberghi Case residenziali



Appartamenti di efficienza

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE

ReSPR 3001 può essere installato ovunque si abbia accesso a una presa, vicino alla fonte di inquinamento e / o al luogo di maggiore occupazione.

REQUISITI ELETTRICI

- Per utilizzare la spina da 120/240 volt, assicurarsi di posizionare l'unità entro 2 m da una presa di messa a terra standard da 120/240 volt. L'uso a lungo termine di una prolunga non è raccomandato a causa di considerazioni di sicurezza.
- ReSPR 3001 utilizza un filtro dello schermo per la lanugine lavabile e richiede solo un piccolo intervento ogni 2 anni
- (sostituzione della cella ECO).
- l'installazione di ReSPR 3001 è incredibilmente semplice: basta individuare una presa, collegare l'unità alla rete principale e posizionare la ReSPR 3001 dove il flusso d'aria può raggiungere tutte le aree della stanza

